

Ficha taller n 3-1

Embellecedor cubre tornillos autoadhesivo.



Ficha taller n 3-2

Tenga en cuenta que el adhesivo tiene que ir a ras con la cara que tiene que cubrir. Para ello, es necesario empotrar un poco el tornillo.

